


別紙

●蓄電池の稼働状況確認作業手順


手順 1 蓄電池を、本体スイッチ面が見える位置に動かしてください。
(移動の際は重いのでご注意ください。)

① 動かせた → **手順 2**へお進みください
② 固定されている 又は 重くて **動かせない** → **手順 9**へお進みください

(例) 


手順 2 蓄電池の正面上部のLEDランプは、点灯していますか？

① 点灯している → **手順 4**へお進みください
② 点灯していない → **手順 3**へお進みください

LEDランプ 

手順 3 本体正面中央部の電源スイッチを長押し (5秒以上) してください。
手順 2で点灯していなかったLEDランプは一つでも点灯しましたか？

① 点灯した → **手順 4**へお進みください
② 点灯しない → **手順 9**へお進みください

電源スイッチ 

手順 4 お手持ちのスマホのカメラ機能は使用可能でしょうか？


① はい → **手順 5**へお進みください
② いいえ → **手順 9**へお進みください

手順 5 蓄電池を、本体裏面下部 (写真の「製造番号」)が見える位置に動かしてください。

① 見えるように動かせた → **手順 6**へお進みください
② 固定されている 又は 重くて **動かせない** → **手順 9**へお進みください

手順 6 貼付シールをスマホ撮影してください。

① QRコードリーダーで製造番号を認識できた → **手順 7**へ
② 通常のカメラ機能で製造番号を撮影した → **手順 8**へ
③ シールが小さく、読み取りも撮影もできない → **手順 9**へ

製造番号とQRコード 

手順 7 右図のQRコードを読み取ってメール機能を起動して頂き、『**手順 6**で読み取った製造番号』をコピー・ペーストまたは画像添付頂き、本文内の『**必要事項**』ご入力の上、メールを送信してください。
以上で確認作業は終了です。大変お手数をお掛けしました。

手順 8 右図のQRコードリーダーでメール機能を起動して頂き、『**必要事項**』内の「**製造番号**」は空白で、その他の必要事項をご入力頂き、**手順 6**②の画像を添付し、メール送信してください。
以上で確認作業は終了です。大変お手数をお掛けしました。



手順 9 お手数ですが、下記のフリーダイヤルへご連絡ください。
作業手順またはスタッフが訪問させて頂く日程について、ご案内させていただきます。

0120-333-248
受付時間 : 全日 9:00~21:00