

■開錠方法の例：

「左へ2回7 右へ1回1」の場合

① ダイヤルを左に回して「7」に合わせます



② さらにダイヤルを左に回して再度「7」に合わせます



③ ダイヤルを右へ回して「1」に合わせます



④ ポストが開きます

