

特定の水栓からのみ水が出ない場合

特定の水栓のみ水が出ない場合は、該当の水栓の止水栓が閉まっていないか確認をお願いします。




ネジタイプ

コインやドライバーを使用し
開け閉めをします。

ハンドルタイプ

蛇口同様、手で開け閉め可能です。



給水開始（開ける）



左回り（反時計回り）

給水停止（閉める）



右回り（時計回り）

※水の勢が強すぎる（弱すぎる）時に止水栓で調節することもできます。

■キッチンの止水栓

キッチンの止水栓は、蛇口が設置されている真下の戸を開ければ見つけることができます。普段は調理器具を置いていると思うので、見えにくいですが奥に止水栓が設置されています。




△ 注意 △

シンク下に鍋など収納する際に配管にぶつかり、
破損（水漏れ）させてしまうケースがございます。
収納時にはご注意ください。


■浴室の止水栓

浴室は給水管から直接、蛇口に繋がっていることが多いので、蛇口に止水栓が備わっていることが多いです。操作方法は通常の止水栓と変わらず、時計回りで閉める、反時計回りで開けることができます。



■洗面所の止水栓

洗面台の止水栓は、キッチンと同じような構造で取り付けられていることがほとんどです。蛇口の真下に給水管が通っているので、戸口を開けると奥に止水栓があるの確認することができます。



排水管

止水栓



給水管



給水管

止水栓を開けても水が出ない場合は**水栓（トイレの場合はトイレタンク）のメーカー・型番**をのご入力の上、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。